

## Модели

Короткое описание   Описание	
<b>Fluke-N4K 1PP42</b>	Fluke-Norma 4000, однофазная система с фазовым входным модулем PP42
<b>Fluke-N4K 3PP42</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP42
<b>Fluke-N4K 3PP42I</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP42 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet
<b>Fluke-N4K 3PP42IP</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP42 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet и аналоговыми / цифровыми выходными каналами
<b>Fluke-N4K 3PP42B</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP42 с зажимами для тока
<b>Fluke-N4K 3PP42IB</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP42 с зажимами для тока с интерфейсом IEEE488 / Ethernet
<b>Fluke-N4K 3PP42IPB</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP42 с зажимами для тока с интерфейсом IEEE488 / Ethernet и аналоговыми / цифровыми выходными каналами
<b>Fluke-N4K 3PP50</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP50
<b>Fluke-N4K 3PP50I</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP50 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet
<b>Fluke-N4K 3PP50IP</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP50 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet и аналоговыми / цифровыми выходными каналами
<b>Fluke-N4K 3PP52IB</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP52 с зажимами для тока с интерфейсом IEEE488 / Ethernet
<b>Fluke-N4K 3PP54I</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP54 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet
<b>Fluke-N4K 3PP54IP</b>	Fluke-Norma 4000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP54 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet и аналоговыми / цифровыми выходными каналами
<b>Fluke-N5K 3PP50</b>	Fluke-Norma 5000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP50
<b>Fluke-N5K 3PP50I</b>	Fluke-Norma 5000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP50 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet
<b>Fluke-N5K 3PP50IP</b>	Fluke-Norma 5000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP50 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet и аналоговыми / цифровыми выходными каналами
<b>Fluke-N5K 3PP54</b>	Fluke-Norma 5000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP54
<b>Fluke-N5K 3PP54I</b>	Fluke-Norma 5000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP54 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet
<b>Fluke-N5K 3PP54R</b>	Fluke-Norma 5000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP54 и принтером
<b>Fluke-N5K 3PP54IP</b>	Fluke-Norma 5000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP54 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet и аналоговыми / цифровыми выходными каналами
<b>Fluke-N5K 3PP54IR</b>	Fluke-Norma 5000, трехфазная система с фазовыми входными модулями 3xPP54 с интерфейсом IEEE488 / Ethernet и принтером



<b>Платформа для монтажа в стойку</b>	
Fluke-N4K Rack Kit	Fluke Norma 4000, 19-дюймовый набор для крепления в стойку с ручками
Fluke-N5K Rack Kit	Fluke Norma 5000, 19-дюймовый набор для крепления в стойку с ручками
<b>Элементы питания и сетевые адаптеры</b>	
WYE Adaptor	Переходник Fluke Norma WYE (коробка внешних принадлежностей)
<b>Опции</b>	
32 A Planar Shunt	Плоский шунт для токов до 32 А
Cables for 32 A Planar Shunt	Кабели для плоского шунта 32 А
10 A Traxial Shunt	Триаксиальный шунт
30 A Traxial Shunt	Триаксиальный шунт
100 A Shunt	Шунт 100 А с кабелями (0,001 Ом, от 0 до 0,5 МГц)
150 A Shunt	Шунт 150 А с кабелями (0,5 мОм, от 0 до 0,5 МГц)
300 A Shunt	Шунт 300 А с кабелями (0,1 мОм, от 0 до 1 МГц)
500 A Shunt	Шунт 500 А с кабелями (0,1 мОм, от 0 до 0,2 МГц)
LG Shunt Cables	Кабели LG для шунтов (на большие токи)
<b>Кабели</b>	
Measurement Cable Set	Комплект измерительных кабелей (для одного фазового модуля)
<b>Другие принадлежности</b>	
Norma Printer Paper	Бумага для принтера, 5 рулонов